



## **Pflegetipps für**

- **Glasduschen**
- **Glastüren und Ganzglasanlagen**
- **Fliesenspiegel**
- **Spiegel**
- **Glastrennwände**

Grundsätzlich sollten Glasscheiben regelmäßig gereinigt werden, wobei die Häufigkeit vom Verschmutzungsgrad abhängt. Am besten ist die Anwendung von viel klarem Wasser und einfachen weichen Lappen oder Schwämmen. Daneben können auch handelsübliche Sprühreiniger verwendet werden. Alkalische Waschlaugen und Säuren sowie fluoridhaltige Mittel können Schäden an der Glasoberfläche verursachen und dürfen deshalb generell nicht zur Reinigung eingesetzt werden.

Jedes Reinigen mit scheuernden oder kratzenden Materialien (z. B. feine Stahlwolle, Rasierklingen im flachen Winkel zum Glas) ist allenfalls bei punktuellen Verschmutzungen zulässig. Eine Beschädigung der Oberfläche ist hierbei jedoch nicht auszuschließen. Ein Einsatz solcher Werkzeuge zur Reinigung ganzer Flächen wie das sogenannte „Abklingen“ (Abziehen mit Klinge oder „Glashobel“) ist nicht zu empfehlen. Generell sollte nach der Reinigung kein Wasser mehr auf der Glasoberfläche zurückbleiben.

## **Besondere Hinweise für beschichtete Glasduschen**

Die Oberfläche der Scheiben von Glasduschen wird oft mit einer Beschichtung versiegelt, die verhindert, dass sich hartnäckige Kalkrückstände bilden können.

Im Allgemeinen reicht es aus, beschichtete Glasduschen mit klarem, warmen Wasser und einem weichen Tuch oder Schwamm zu reinigen, da die Glasoberfläche durch die Beschichtung schmutzabweisende Eigenschaften hat. Für beste Reinigungsergebnisse sollte das Glas danach mit einem Glasabzieher getrocknet werden.

Verzichten sollten Sie auf den Einsatz von stark alkalischen Reinigern (Kalkreiniger) und chlorhaltigen Reinigungsmitteln, da sie schädlich für die Beschichtung sein können. Scheuernde und kratzende Materialien dürfen ebenfalls nicht eingesetzt werden.

Falls die Versiegelung der Glasoberfläche erkennbar nachlässt, wenden Sie sich bitte an Wittmer Spiegel und Glas. Die Beschichtung kann aufgefrischt werden, damit Sie auch weiterhin viel Freude an Ihrer Glasdusche haben.

## **Besondere Hinweise für satiniertes Glas**

Satiniertes Glas besitzt auf einer Seite eine leicht raue Oberfläche. Dadurch kann es zu einer leichteren Verschmutzung gegenüber glatten Glasoberflächen kommen. Um die Werterhaltung von satiniertem Glas beizubehalten, ist es notwendig dieses mit größerer Sorgfalt als andere Glasoberflächen zu behandeln.

Die Reinigung sollte nur mit silikon- und säurefreien Reinigungsmitteln erfolgen. Empfohlen wird ein mildes Reinigungsmittel. Die Scheibe sollte mit viel Wasser, Schwamm, Abstreifer, Fensterleder oder handelsüblichem Sprühreiniger gereinigt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen, die mit einfachen Reinigungsmitteln nicht entfernt werden können, sollte mit milden Reinigungsmitteln (z. B. Spülmittel) vorbehandelt werden. Eine Nachreinigung mit Wasser ist auf jeden Fall empfohlen. Auch mit Dampfreinigungsgeräten können gute Ergebnisse erzielt werden.

Starke Verschmutzungen können mit geeigneten Lösemitteln, wie z. B. Spiritus oder Waschbenzin (bitte die Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten!) und keinesfalls mit metallischen Gegenständen wie Rasierklingen oder Stahlwolle entfernt werden. Reinigungsmittel mit schleifenden Inhaltsstoffen sind nicht zu empfehlen.

## **Generell ungeeignete Reinigungsmittel**

Zur Reinigung von Verglasungen sollten niemals starke alkalische Waschlaugen sowie Säuren, insbesondere Flusssäure, sowie fluoridhaltige Reinigungsmittel verwendet werden. Diese Lösungen können die Beschichtung wie auch die Glasoberfläche zerstören und somit zu irreparablen Beschädigungen führen. Reiniger wie Scheuermilch oder der Einsatz von Rasierklingen und Glashobeln sind ebenfalls nicht zur Reinigung von Glasflächen geeignet.